KRBE Manuale.ai11 - Tue Jun 05 10:55:54 2007 - Pagina 1

KRAUN
COMPUTER ACCESSORIES

Bluetooth Dongle V2.0



⚠ Warning

The manufacturer is under no circumstances liable for any unauthorised modifications made to the product by the user or any other parties which may compromise its conformity and safety.

⚠ Avvertenza

Qualsiasi variazione fatta dall'utilizzatore o da altri non autorizzati può compromettere la conformità e la sicurezza del prodotto di cui il produttore non si ritiene responsabile.

Quick Guide

Guida rapida

Cod. KR.BE

Contents

1. Basic Operations
2. Audio Service
3. File Transfer Service
4. Networking Service
5. PIM Service
6. Print Service

Thanks for choosing The Kraun Bluetooth Dongle V2.0. Before operating the unit, please read this manual and retain it for future reference. Please also check for any exceptions, national requirements or limitations in usage of Bluetooth equipment before getting start.
With Kraun Bluetooth Dongle V2.0 installed, the computer becomes a Bluetooth enabled device which provides wireless communication services. It enables the following connection between the computer and Bluetooth enabled mobile phone, PC, PDA, headset, printer, DSC, mouse and keyboard.

- Create a personal Area Network to share the documents and file transmission
- Access the Internet through GPRS/CDMA 1X/3G, browse the web, send and receive E-mail
- Provide Audio Gateway (I/O) between PC and Bluetooth headset
- Support MSN/ Netmeeting / Skype /Music, e.g support the Bluetooth headset to listen to the music or make an interactive talk
- Engage with Bluetooth mobile phone for pictures/data/game transfer, send/receive Fax
- ActiveSync with a Bluetooth enabled PDA System Requirement.

System Requirement:

- One available USB port
- CD-ROM drive
- Microsoft Win 98/SE/ME/2000/XP/VISTA

1. Basic Operations

Finding Bluetooth Devices

To find all Bluetooth devices that is in range

1. Open My Bluetooth Places.
2. Click View devices in range.

To find a specific Bluetooth device

1. Open My Bluetooth Places.
2. Click Add a Bluetooth Device

Pairing My Bluetooth Devices

Type the Bluetooth security code in the Bluetooth security code box, and then click Pair now.
Icon " ☑ " at the side of the device icon which indicate s the pairing successful.

Enter Bluetooth Passkey
A remote device needs a Bluetooth Passkey to create Paired relationship for future connections. Please use the same passkey on this device and on the remote device:
Remote Device:
Address
00:09:2D:12:F3:ED
Passkey:
Time Left: 23 s
OK
Cancel
Help

Viewing My Bluetooth Services

Bluetooth services are used to carry out actions between a program installed on your computer and a remote Bluetooth device. The Bluetooth services that are installed on this computer are known as My Bluetooth services, and they are listed in My Device.

To view My Bluetooth services
1. Open My Bluetooth Places.
2. Click View My Bluetooth services

Making a Quick Connection
To make a quick connection, right-click the Bluetooth icon in the taskbar notification area, point to Quick Connect, point to the name of the service you want to use, and then click the name of the device that provides the service.

Start or Stop the Bluetooth Device
If it is available, you can use a software tool to start or stop the Bluetooth adapter in your Bluetooth-enabled computer. Starting the Bluetooth adapter turns the radio on and stopping the device turns the radio off. To start or stop the Bluetooth device, right-click the Bluetooth icon in the taskbar notification area and then click either Start the Bluetooth Device or Stop the Bluetooth Device. The particular command that is available depends on the current state of the device.

2. Audio Service

2.1 Play Audio from a Bluetooth Player on This Computer
1. From this computer, open My Bluetooth Places.
2. Click Add a Bluetooth Device.
3. Make the Bluetooth player discoverable, and then in Bluetooth Setup, click Next.
4. When the Bluetooth player icon appears in Bluetooth Device Selection, click the icon, and then click Next.
5. In Bluetooth Service Selection, select the Audio Gateway check box, and then click Next.

6. The Start the connection check box is selected by default. To accept the default setting and have the connection start automatically, click Finish.

You are now able to play audio from the Bluetooth player on this computer.

To disconnect the audio gateway

1. From this computer, open My Bluetooth Places.
2. Click View devices in range.
3. In Entire Bluetooth Neighborhood, right-click the icon of the Bluetooth audio player, and then click Disconnect Audio Gateway.

2.2 To use a hands-free audio device with Skype

You can begin using Skype as soon as you are connected to your hands-free audio device. Skype automatically recognizes your hands-free audio device, adjusts Audio In and Audio Out settings to use a Bluetooth Hands-free Audio device, and routes calls to your device. You can use the button on your device to accept or reject a call, place a call on hold, hang up, or redial a number.

3. File Transfer Service

3.1 Access Files on another Bluetooth Device from This Computer

1. If the other Bluetooth device is not another Bluetooth computer, enable the File Transfer service on the other device (refer to the manual that came with the other Bluetooth device for instructions).
2. From this computer, open My Bluetooth Places.
3. Click Add a Bluetooth Device, and then click Next.
4. When the icon for the other device appears in Bluetooth Device Selection, click the icon, and then click Next.

NOTE: If the Secure connection property of the File Transfer service of the other device has been set, type the security code you want to use in the Bluetooth security code box, and then click Pair Now. The operator of the other device must know the security code and must be available to respond to the Bluetooth Security Code request sent by this computer. Otherwise, the pairing process fails. After the two devices are paired, you can access the files on the other device without having to be granted access permissions.

5. In Bluetooth Service Selection, select the check box for the File Transfer service, and then click Next.
6. Click Finish.

You can now access the files in the Bluetooth Exchange Folder of the other Bluetooth device. To do so, in My Bluetooth Places, double-click the File Transfer shortcut to open the Bluetooth Exchange Folder on the other Bluetooth device.

3.2 Allow Other Bluetooth Devices to Access Files on This Computer

1. From this computer, open My Bluetooth Places.
2. Click View my Bluetooth services.
3. Right-click My File Transfer and then click Properties.
4. On the General tab, specify how you want the File Transfer service to start. By default, the Startup Automatically check box is selected. If you prefer to manually start the service, clear the check box.
5. To require the use of a security code to connect to this service and to encrypt Bluetooth transmitted data, select the Secure Connection check box. If you prefer not to require the use of a security code and to not encrypt data, do not select the checkbox.

6. Specify remote user access permissions by selecting either, both, or none of the Remote users may modify read-only files and folders and Remote users may access hidden files or folders check boxes.
   NOTE: To specify a different location than the default location where the File Transfer service saves files, click Browse.
7. To specify if or how you want to be notified when another Bluetooth device access the files on this computer, click the Notifications tab, and then select either the Do not provide notification check box, or either or both of the Visual notification and Audio notification check boxes.
8. Click OK to save your settings.

Other Bluetooth devices can now access the files in your Bluetooth Exchange Folder.

NOTE: If you set the secure connection property of the File Transfer service of this computer, you must be available to respond to the Bluetooth Security Code Request sent by the other device when the other device initially attempts to connect to this computer. Otherwise, the pairing process fails. After the two device are paired, the other device can access the files on this computer without having to obtain access permissions.

3.2 Allow Other Bluetooth Devices to Access Files on This Computer

1. From this computer, open My Bluetooth Places.
2. Click View my Bluetooth services.

3.3 Send Files or Folders on This Computer to another Bluetooth Device

To send files on this computer to another Bluetooth device

1. Verify that File Transfer service is enabled on the destination Bluetooth device.

2. In Windows Explorer, open the folder where the file you want to send is located.
3. Right-click the file name, point to Send To, point to Bluetooth, and then click the name of the destination Bluetooth device.

To send folders on this computer to another Bluetooth device

1. Open My Bluetooth Places.
2. Click View devices in range.
3. Open Windows Explorer and browse to where the folder you want to send is located.
4. Copy or drag the folder to the destination device name in Entire Bluetooth Neighborhood.

NOTE: When you send folders to another Bluetooth device, If the Secure Connection property of the File Transfer service of the other Bluetooth device has been set, the operator of the other Bluetooth device must available to allow access unless the Always allow this device access to my computer's File Transfer service check box in Bluetooth File Transfer Authorization is selected. Otherwise, the file transfer fails.

The sent files or folders are located in the Bluetooth Exchange Folder on the destination Bluetooth device.

4. Networking Service

4.1 Connect to the Internet Using a Bluetooth Telephone, Modem, or Other Bluetooth Device That Offers Dial-up Networking Service

1. From this computer, open My Bluetooth Places.
2. Click Add a Bluetooth Device, and then click Next.
3. Make the other Bluetooth device discoverable, and then in Bluetooth Setup, click Next.
   NOTE: Refer to the manual that came with the device for instructions about how to make the device discoverable.
4. When the icon of the other device appears in Bluetooth Device Selection, click the icon, and then click Next.
5. In Bluetooth Service Selection, select the check box for the Dial-up Networking service, and then click Next.
6. Click Finish.
7. If your mobile service operator requires you to supply your user name and password, type them in the spaces provided.
8. Type the number of your Internet service provider in the Dial box, and then click Dial.
   NOTE: For typical GPRS connections, you can normally leave the User name and Password boxes blank and use 99# as a phone number.
9. Respond to the authorization messages that appear on the other device.

To disconnect the dial-up networking connection

1. From this computer, open My Bluetooth Places.
2. Click View devices in range.
3. In Entire Bluetooth Neighborhood, right-click the icon of the device you established a dial-up networking connection with, and then click Disconnect Dial-up networking gateway.

4.2. Make a Network Connection to another Bluetooth Device or to a Local Area Network (LAN) Using the Network Connection of the Other Device

1. From this computer, open My Bluetooth Places.
2. Click Add a Bluetooth Device, and then click Next.
3. Make the other Bluetooth device discoverable, and then in Bluetooth Setup, click Next.
   NOTE: Refer to the manual that came with the device for instructions about how to make the device discoverable.
4. When the icon of the device appears in Bluetooth Device Selection, click the icon, and then click Next.
5. In Bluetooth Service Selection, select the check box for the Network Access service, and then click Next.
6. Click Finish.

To disconnect network access

1. From this computer, open My Bluetooth Places.
2. Click View devices in range.
3. In Entire Bluetooth Neighborhood, right-click the icon of the device you established a network access connection with, and then click Disconnect Network Access.

5. PIM Service

5.1 Exchange Electronic Business Cards with another Bluetooth Device and Send Other PIM Items to the Other Device

1. From this computer, open My Bluetooth Places.
2. Click Add a Bluetooth Device, and then click Next.
3. Make the other Bluetooth device discoverable, and then in Bluetooth Setup, click Next.

NOTE: Refer to the manual that came with the other device for instructions about how to make the device discoverable.

4. When the icon of the other device appears in Bluetooth Device Selection, click the icon, and then click Next.
5. In Bluetooth Service Selection, select the PIM Item Transfer check box, and then click Next.
6. Click Finish.
7. Respond to the Microsoft Office Outlook message to allow access.
8. In Select a Bluetooth Business Card, click the PIM that contains the business card(s) you want to send.
9. Click one or more contact names in the list, and then click OK.

If Microsoft Outlook is selected as the Received Business Cards location in Bluetooth Properties, the contact file is sent to Microsoft Outlook Contacts. If Save to Folder is selected, the business card(s) is sent to the Bluetooth Exchange Folder.

NOTE: If the Secure connection property of the PIM Transfer service is set on either device, the receiving party must be available to allow access when an access request is received. Otherwise, the PIM transfer fails.

5.2 Synchronize the PIM Database on This Computer with the PIM Database of another Bluetooth Device

1. From this computer, open My Bluetooth Places.
2. Make the other Bluetooth device discoverable, and then in Bluetooth Setup, click Next.

   NOTE: Refer to the manual that came with the other device for instructions about how to make the device discoverable.

3. When the icon of the other device appears in Bluetooth Device Selection, click the icon, and then click Next.
4. In Bluetooth Service Selection, select the PIM Synchronization check box, and then click Configure.
5. From the General tab In Bluetooth Properties, under Synchronization, click the PIM you want to synchronize (if any) in each of the data type lists.
6. Click Next.
7. Click Finish.
8. Respond to the Bluetooth Service Authorization message to allow access the PIM Synchronization service.

6. Print Service

6.1 Print to a Bluetooth Printer from This Computer

1. Refer to the manual that came with your printer to verify that the printer is Hardcopy Cable Replacement Profile compatible and to see what the Bluetooth security code or passkey is.
2. Turn on the Bluetooth printer.
3. From this computer, open My Bluetooth Places.
4. Click Add a Bluetooth Device, and then click Next.
5. When the printer icon appears In Bluetooth Device Selection, click the icon, and then click Next.
   NOTE: If several printers are listed and you are not sure which one is yours, check the serial number printed on the label on the bottom of the printer, and then select the printer having a matching serial number. The serial number is displayed when you move the mouse pointer over the printer icon.
6. Type the Bluetooth security code in the Bluetooth security code box, and then click Pair Now.

NOTE: Refer to the manual that came with your Bluetooth printer for the Bluetooth security code for the printer.

7. In Bluetooth Service Selection, verify that the Hardcopy Cable Replacement check box is selected. If it is, click Finish. If it is not, click the check box to select it, and then click Finish.
8. Follow the instructions provided by the Add Printer Wizard.
   NOTE: The printer drivers for the printer must either be on the computer system, or you must have the drivers available on a CD.
9. In Properties, click OK to accept the default settings, or change the settings and then click OK.

You are now able to print from this computer to the Bluetooth printer.

6.2 Print from another Bluetooth Device to a Standard Printer That Is Physically Connected to This Computer

1. Verify that the local printer is physically connected to this computer by a cable, is set as the default printer, and is turned on.
2. From this computer, open My Bluetooth Places.
3. Click View My Bluetooth services.
4. Right-click My Printer, and then click Enable.
5. Refer to the manual that came with your Bluetooth device for instructions about how to print to another Bluetooth device.
   NOTE: If the Secure connection property for the printer has been set on either computer, the operators of both computers must be available to allow access and to supply the Bluetooth security code when requested. Thereafter, access is granted automatically and it is not necessary to supply the security code.

Indice

1. Operazioni di base
2. Servizio Audio
3. Servizio Trasferimento File
4. Servizio di Rete
5. Servizio PIM
6. Servizio Stampa

Grazie per aver scelto il Bluetooth Dongle V2.0 Kraun. Prima di mettere in funzione il dispositivo Vi preghiamo di leggere attentamente il presente manuale e raccomandiamo di conservarlo per potervi fare riferimento in futuro. Assicuratevi, inoltre, prima di porlo in uso, di eventuali eccezioni, requisiti presenti in singoli Stati o limitazioni nell'utilizzo dell'apparecchio Bluetooth. Con l'installazione del Bluetooth Dongle V2.0 Kraun, il computer diviene un dispositivo Bluetooth a tutti gli effetti, che fornisce servizi di comunicazione senza necessità di cavi. Esso permette i seguenti tipi di connessione tra computer e apparecchi Bluetooth quali telefoni cellulari, PC, PDA, cuffie, stampanti, DSC, mouse e tastiere:

- Creare una Rete privata per condividere la trasmissione di file e documenti
- Accedere a Internet attraverso GPRS/CDMA 1X/3G, navigare in rete, inviare e ricevere E-mail.
- Fornisce un Gateway audio (I/O) tra PC e cuffie Bluetooth
- È compatibile con MSN/ Netmeeting / Skype /Music, potrete, per esempio, ascoltare musica o avere una conversazione interattiva con cuffie Bluetooth
- Potrete inoltre connettervi con un telefono cellulare Bluetooth per trasferire foto, dati, giochi o inviare e ricevere fax.
- Potrete attivare la Sincronizzazione Attiva con un PDA abilitato al Bluetooth.

Requisiti di Sistema

- Una porta USB disponibile
- Lettore CD-ROM
- Microsoft Win 98/SE/ME/2000/XP/VISTA

1. Operazioni di base

Cercare dispositivi Bluetooth

Per cercare tutti I dispositivi Bluetooth che si trovano nel raggio di azione

1. Apri "My Places Bluetooth"
2. Clicca "View devices in range".

Per trovare uno specifico dispositivo Bluetooth

1. Apri "Miei Posti Bluetooth"
2. Clicca "Add a Bluetooth device"

Sincronizzare I Miei Dispositivi Bluetooth

Digita il codice di sicurezza Bluetooth nell' apposito campo e clicca "Pair Now".
L'icona "☑", a fianco di quella del dispositivo, indica che la sincronizzazione è avvenuta correttamente.

Enter Bluetooth Passkey
A remote device needs a Bluetooth Passkey to create Paired relationship for future connections. Please use the same passkey on this device and on the remote device:
Remote Device:
Address
00:09:2D:12:F3:ED
Passkey:
Time Left: 23 s
OK
Cancel
Help

Vedere I Miei Servizi Bluetooth

I Servizi Bluetooth sono usati per effettuare operazioni tra un programma installato sul computer e un dispositivo Bluetooth remoto. I servizi Bluetooth che sono installati su questo computer sono conosciuti come "My Bluetooth Services" e sono elencati nei "My Device".

Per vedere I Miei Servizi Bluetooth
1. Apri "My Bluetooth Places"
2. Clicca "View My Bluetooth Services"

Effettuare una Connessione Veloce
Per effettuare una connessione veloce, clicca col destro sull'icona Bluetooth nell'area di notifica della barra dei comandi, punta su "Quick Connect", punta sul nome del servizio che si vuole usare e poi clicca sul nome del dispositivo che offre il servizio.

Avviare o Interrompere il dispositivo Bluetooth
Se è disponibile, puoi usare un software per avviare o interrompere l'adattatore Bluetooth sul tuo computer abilitato al servizio Bluetooth . In fase di avvio l'adattatore Bluetooth accende il segnale radio e in fase di interruzione lo spegne. Per avviare o interrompere il dispositivo Bluetooth, clicca col destro sull'icona Bluetooth nell'area di notifica della barra delle attività e poi clicca uno dei due pulsanti "Start the Bluetooth Device" o "Stop the Bluetooth Device". Lo specifico comando sarà disponibile in funzione dello stato in cui si trova il dispositivo.

2. Servizio Audio

2.1 Riprodurre l' Audio su questo Computer da un Player Bluetooth
1. Da questo computer, apri "My Bluetooth Places".
2. Clicca "Add a Bluetooth Device".
3. Imposta il player Bluetooth visibile e poi da "Bluetooth Setup", clicca "Next".
4. Quando l'icona del player Bluetooth appare nella "Bluetooth Device Selection", clicca su questa e poi clicca "Next".

5. Da "Bluetooth Service Selection", seleziona il box di controllo "Audio Gateway" e poi clicca "Next".
6. Il box di controllo "Start the connection" è selezionato come impostazione predefinita. Per accettare le impostazioni predefinite e far iniziare la connessione automaticamente, clicca "Finish".

Adesso puoi riprodurre l' audio dal player Bluetooth su questo computer.

Per disconnettere il collegamento audio

1. Da questo computer, apri "My Bluetooth Places".
2. Clicca "View devices in range".
3. Da "Entire Bluetooth Neighborhood", clicca col destro sull'icona dell' audio player Bluetooth e poi clicca "Disconnect Audio Gateway".

2.2 Per usare un dispositivo audio a mani libere con Skype

Puoi continuare a usare Skype appena connesso al tuo dispositivo audio a mani libere. Skype riconoscerà il dispositivo automaticamente, regolerà le impostazioni Audio in Ingresso e in Uscita per poter utilizzare il dispositivo audio a mani libere Bluetooth e invierà le chiamate al tuo dispositivo. Puoi usare il pulsante sul dispositivo per accettare rifiutare una chiamata, mettere una chiamata in attesa, terminarla o ricomporre un numero.

3. Servizio Trasferimento File

3.1 Accedere ai File di un altro dispositivo Bluetooth da questo Computer

1. Se l'altro dispositivo Bluetooth non è un altro computer Bluetooth, abilita il Servizio Trasferimento File su un altro dispositivo (fai riferimento alle istruzioni del manuale fornito con l'altro dispositivo Bluetooth).
2. Da questo computer, apri "My Bluetooth Places".
3. Clicca "Add a Bluetooth Device" e poi clicca "Next".

4. Quando l' icona dell'altro dispositivo apparirà in "Bluetooth Device Selection", clicca l' icona e poi clicca Next.
   NOTA: se è stata impostata sull'altro dispositivo la proprietà connessione sicura del Servizio Trasferimento File, digita il codice di sicurezza che vuoi usare nell'apposito campo e poi clicca "Pair Now". L'operatore dell'alto dispositivo deve conoscere il codice di sicurezza e deve essere in grado di rispondere alla richiesta codice di sicurezza Bluetooth inviata da questo computer. Altrimenti il processo di sincronizzazione non potrà essere effettuato. Quando i due dispositivi sono stati sincronizzati, puoi accedere ai file dell'altro dispositivo senza che sia concessa l'autorizzazione di accesso.
5. Da "Bluetooth Service Selection", seleziona il comando Servizio Traferimento File e poi clicca "Next".
6. Clicca Finish.

Adesso puoi accedere alla cartella "Bluetooth Exchange" dell'altro dispositivo Bluetooth. Per fare questo, da "My Bluetooth Places", clicca due volte sulla scorciatoia "File Transfer" per aprire la cartella "Bluetooth Exchange Folder" dell'altro dispositivo Bluetooth.

3.2 Permettere ad Altri Dispositivi Bluetooth di Accedere ai File di Questo Computer

1. Da questo computer, apri "My Bluetooth Places".
2. Clicca "View my Bluetooth services".
3. Clicca col destro "My File Transfer" e poi clicca "Properties".
4. Dalla tabella "General", specifica come preferisci iniziare il trasferimento file. Come impostazione predefinita è selezionato "Startup Automatically". Se preferisci avviare il servizio manualmente, deseleziona la voce.

5. Per richiedere l'uso di un codice di sicurezza per la connessione a questo servizio e per criptare I dati Bluetooth trasmessi, seleziona "Secure Connection". Se preferisci non richiedere l'uso di un codice di sicurezza e non criptare i dati, non selezionare la voce.
6. Specifica il permesso di accesso dell'utente remoto selezionando uno dei due, entrambi o nessuno dei comandi "Remote users may modify read-only files and folders" e "Remote users may access hidden files or folders".
   NOTA: Per specificare una locazione differente da quella predefinita, dove il Servizio Trasferimento File salverà i file, clicca "Browse".
7. Per specificare se o come preferisci essere avvisato quando un altro dispositivo Bluetooth accede ai file di questo computer, clicca sul controllo "Notifications" e poi seleziona uno tra i comandi "Do not provide notification" e i comandi (uno o entrambi) "Visual notification" e "Audio notification".
8. Clicca "OK" per salvare le tue impostazioni.

Adesso gli altri dispositivi Bluetooth possono accedere ai file nella tua cartella "Bluetooth Exchange"

NOTA: Se imposti su questo computer la proprietà connessione sicura del Servizio Trasferimento File, devi essere in grado di rispondere alla richiesta codice di sicurezza Bluetooth inviata dall'altro dispositivo mentre questo ha inizialmente cercato di collegarsi al tuo computer. Altrimenti il processo di sincronizzazione non può essere effettuato. Quando i due dispositivi sono stati sincronizzati, l'altro dispositivo può accedere ai file di questo computer senza dover ottenere l'autorizzazione di accesso.

3.3 Inviare File o Cartelle di Questo Computer a un altro Dispositivo Bluetooth

Per inviare file di questo computer a un altro dispositivo Bluetooth

1. Verifica che il Servizio Trasferimento File sia abilitato sul dispositivo Bluetooth di destinazione.
2. Da Windows Explorer, apri la cartella dove si trovano i file che vuoi inviare.
3. Clicca col destro sul nome del file, punta su "Send To", punta su "Bluetooth" e poi clicca sul nome del dispositivo Bluetooth di destinazione.

Per inviare cartelle di questo computer a un altro dispositivo Bluetooth

1. Apri "My Bluetooth Places".
2. Clicca "View devices in range".
3. Apri Windows Explorer e cerca le cartelle che vuoi inviare.
4. Copia o taglia la cartella nel nome del dispositivo in "Entire Bluetooth Neighborhood".

NOTA: Quando invii cartelle ad un altro dispositivo Bluetooth, se è stata impostata sull'altro dispositivo Bluetooth la proprietà connessione sicura del Servizio Trasferimento File, l'operatore dell'altro dispositivo Bluetooth deve essere in grado di autorizzare l'accesso fino a quando da

"Autorizzazione Trasferimento File Bluetooth" non viene selezionato il controllo "Autorizza sempre l'accesso di questo dispositivo al Servizio Trasferimento File del mio computer". Altrimenti il trasferimento file non può essere effettuato.

I file o le cartelle inviate si trovano nella cartella "Bluetooth Exchange" sul dispositivo Bluetooth di destinazione.

4. Servizio di Rete

4.1 Collega a Internet Usando un Telefono, Modem o Altro Dispositivo Bluetooth, Che Offra il Sevizio di Connessione di Rete "Dial-Up"

1. Da questo computer, apri "My Bluetooth Places".
2. Clicca "Add a Bluetooth Device" e poi clicca "Next".
3. Imposta l'altro dispositivo Bluetooth visibile e poi da "Bluetooth Setup" clicca "Next".
   NOTA: Fai riferimento alle istruzioni del manuale fornito con il dispositivo per impostare il dispositivo visibile.
4. Quando l'icona dell'altro dispositivo apparirà in "Bluetooth Device Selection", clicca sul' icona e poi clicca "Next".
5. Da "Bluetooth Service Selection", seleziona il controllo per il Servizio Connessione di Rete e poi clicca "Next".
6. Clicca Finish.
7. Se il tuo operatore del servizio mobile ti chiede di fornire il tuo username e password, digitali negli appositi spazi.
8. Digita il numero del tuo provider di servizio Internet nel campo "Dial" e poi clicca "Dial".
   NOTA: Per tipiche connessioni GPRS, puoi lasciare in bianco i campi Username e Password in bianco e usare 99# come numero di telefono.
9. Rispondi ai messaggi di autorizzazione che appariranno sull'altro dispositivo.

Per disconnettere la connessione di rete "dial-up"

1. Da questo computer, apri "My Bluetooth Places".
2. Clicca "View devices in range".
3. Da "Entire Bluetooth Neighborhood", clicca col destro sull'icona del dispositivo con il quale si è stabilita una connessione di rete "dial-up" e poi clicca "Disconnect Dial-up networking gateway".

4.2. Effettua una Connessione di Rete ad un Altro Dispositivo Bluetooth o ad una Rete Locale (LAN) Usando la Connessione di Rete dell'altro dispositivo.

1. Da questo computer, apri "My Bluetooth Places".
2. Clicca "Add a Bluetooth Device" e poi clicca "Next".
3. Imposta l'altro dispositivo Bluetooth rintracciabile e poi da "Bluetooth Setup" clicca "Next".
   NOTA: Fai riferimento alle istruzioni del manuale fornito con il dispositivo per impostare il dispositivo visibile.
4. Quando l'icona del dispositivo appare in "Bluetooth Device Selection", clicca su questa e poi clicca "Next".
5. Da "Bluetooth Service Selection", seleziona il controllo "Network Access Service" e poi clicca "Next".
6. Click Finish.

Per disconnettere l'accesso alla rete network

1. Da questo computer, apri "My Bluetooth Places".
2. Clicca "View devices in range".
3. Da "Entire Bluetooth Neighborhood", clicca col destro sull' icona del dispositivo con il quale si è stabilità una connessione "Network Access" e poi clicca "Disconnect Network Access".

5. Servizio PIM

5.1 Scambiare Business Card elettroniche con un Altro Dispositivo Bluetooth e inviare i caratteri PIM dell'Altro Dispositivo all'Altro Dispositivo

1. Da questo computer, apri "My Bluetooth Places".
2. Clicca "Add a Bluetooth Device" e poi clicca "Next".
3. Imposta l'altro dispositivo Bluetooth visibile e poi da "Bluetooth Setup", clicca "Next".
   NOTA: Fai riferimento alle istruzioni del manuale fornito con l'altro dispositivo per impostare il dispositivo visibile.
4. Quando l'icona dell'altro dispositivo appare in "Bluetooth Device Selection", clicca su questa e poi clicca "Next".
5. Da "Bluetooth Service Selection", seleziona il controllo "PIM Item Transfer" e poi clicca "Next".
6. Clicca "Finish".
7. Rispondi ai messaggi di Microsoft Office Outlook per autorizzare l'accesso.
8. Da "Select a Bluetooth Business Card", clicca sul PIM della (o delle) business card che vuoi inviare.
9. Clicca uno o più nomi tra I contatti della lista e poi clicca "OK".

Se nelle proprietà Bluetooth è selezionato Microsoft Outlook come locazione per le Business Card Ricevute, il file del contatto sarà inviato ai Contatti Microsoft Outlook. Se è selezionato il comando "Save to Folder", la (o le) business card saranno inviate alla cartella "Exchange Folder".

NOTA: Se la proprietà connessione sicura del Servizio Trasferimento PIM è impostata su uno dei due dispositivi, il ricevente deve essere in grado di autorizzare l'accesso quando ne riceve richiesta. Altrimenti il Trasferimento PIM non può essere effettuato.

5.2 Sincronizzare il Database PIM di Questo Computer con il Database PIM di un Altro Dispositivo Bluetooth

1. Su questo computer, apri "My Bluetooth Places".

2. Imposta l'altro dispositivo Bluetooth visibile e poi in "Bluetooth Setup", clicca "Next".
   NOTA: Fai riferimento alle istruzioni del manuale fornito con l'altro dispositivo per impostare il dispositivo visibile.
3. Quando l'icona dell'altro dispositivo appare in "Bluetooth Device Selection", clicca su questa e poi clicca "Next".
4. Da "Bluetooth Service Selection", seleziona il comando "PIM Synchronization" e poi clicca "Configure".
5. Dal controllo "General" delle Proprietà Bluetooth, sotto "Synchronization", clicca sul PIM (se impostato) che vuoi sincronizzare in ciascuna delle liste "data type".
6. Clicca "Next".
7. Clicca "Finish".
8. Rispondi al messaggio "Autorizzazione Servizio Bluetooth" per abilitare il Servizio Sincronizzazione PIM.

6. Servizio Stampa

6.1 Stampare con una Stampante Bluetooth da Questo Computer

1. Fai riferimento alle istruzioni del manuale fornito con la tua stampante per verificare che questa sia compatibile con il "Profilo di Sostituzione Cavo di Stampa" e per informazioni sul codice di sicurezza Bluetooth o sulla chiave di accesso.
2. Accendi la stampante Bluetooth.
3. Da questo computer, apri "My Bluetooth Places".
4. Clicca "Add a Bluetooth Device" e poi clicca "Next".
5. Quando l'icona della stampante appare in "Bluetooth Device Selection", clicca su questa e poi clicca "Next".
   NOTA: Se ci sono diverse stampanti e non sei sicuro di quale sia la tua, controlla il numero seriale stampato sull'etichetta nella parte inferiore della stampante e poi seleziona la stampante col numero seriale

corrispondente. Il numero seriale viene visualizzato muovendo il puntatore del mouse sull'icona della stampante.

6. Digita il "codice di sicurezza Bluetooth" nel campo "Bluetooth security code" e poi clicca "Pair Now".
   NOTA: Fai riferimento alle istruzioni del manuale fornito con la tua stampante Bluetooth per il codice di sicurezza Bluetooth della stampante.
7. Da "Bluetooth Service Selection" verifica che sia selezionato il comando "Hardcopy Cable Replacement". Se lo è, clicca "Finish". Se non lo è, clicca su questo comando e poi clicca "Finish".
8. Segui le istruzioni fornite dal Wizard "Aggiungi Stampante".
   NOTA: I driver per la stampante dovrebbero essere nel sistema del computer, in caso contrario devono essere installati da CD.
9. Da "Properties", clicca "OK" per accettare le impostazioni predefinite o cambiare le impostazioni e poi clicca "OK".

Adesso puoi stampare da questo computer con la stampante Bluetooth.

6.2 Stampare da un Altro Dispositivo Bluetooth con una Stampante Standard collegata a questo computer

Verificare che la stampante locale sia fisicamente collegata con un cavo a questo computer, che sia impostata come predefinita e che sia accesa.

1. Da questo computer, apri "My Bluetooth Places".
2. Clicca "View My Bluetooth Services".
3. Clicca col destro su "My Printer" e poi clicca "Enable".
4. Fai riferimento alle istruzioni del manuale fornito con il tuo dispositivo Bluetooth per stampare da un altro dispositivo Bluetooth.
   NOTA: Se è impostata la proprietà connessione sicura per la stampante su uno dei computer, gli operatori di entrambi i computer devono essere in grado di autorizzare l'accesso e di fornire il codice di sicurezza Bluetooth quando richiesto. Da questo momento in poi, l'accesso sarà autorizzato automaticamente e non sarà necessario fornire il codice di sicurezza.

ECO DIGITALE
LA TECNOLOGIA CHE RISPETTA L'AMBIENTE

Aiutaci a proteggere l'ambiente, rispetta la normativa!

Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche da Dismettere

Questo prodotto **non deve** essere smaltito come rifiuto urbano, ma **deve essere oggetto di raccolta separata**.
Tutti i prodotti oggetto di **raccolta separata** sono identificati con il seguente simbolo:

Se questo prodotto non è più utilizzato e se desiderate liberarvene, potete:

- Consegnare gratuitamente questa apparecchiatura ai centri di raccolta presso il Vs. comune di residenza.
- Consegnare gratuitamente questa apparecchiatura al Punto Vendita presso cui è stato effettuato l'acquisto in occasione dell'acquisto di una nuova apparecchiatura, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e con funzioni analoghe.

Una modalità diversa di trattamento di questo prodotto, quando diviene inutilizzabile, può provocare **danni enormi sull'ambiente e sulla salute umana** per effetto del suo contenuto in piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (pbb) e etile di difenile polibromurato (pbde).

Sanzioni

Le sanzioni sono stabilite dalla normativa nazionale; nello specifico il Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 e successive modifiche, stabilisce nell'Art 14 il **"Divieto di Abbandono"**.
Le sanzioni previste dall'Art 50 prevedono: "[…] chiunque […] abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila **(Euro 103,29)** a lire unmilioneduecentomila **(Euro 619,75**) […].